



INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN

1-) Desprender todos los revestimientos existentes sueltos. Rellenar y cepillar las juntas, grietas y áreas desiguales grandes. Aplicar una imprimación en las superficies muy porosas; esta podría ser cola diluida al 50%. En áreas de alta condensación, tales como cocinas o cuartos de baño, se habrá de aplicar una imprimación resistente al agua

2-) Aplicar el agente adhesivo sobre la pared para 2-3 tiras de revestimiento y dejarlo secar durante unos minutos. Utilizar colas apropiadas listas al uso tales como Decorglas. El consumo varía de 3 a 5 m² por Kg. Según la cola y la base. En áreas de alta condensación esta habrá de ser resistente al agua.

3-) Aplicar la primera lamina y comprobar que quede vertical. Cualquier tipo de ajuste habrá de ser realizado inmediatamente antes de que el agente adhesivo la haya humedecido totalmente.

4-) Alisar la superficie con una espátula o rodillo de goma.

5-) Aplicar la próxima sección canto contra canto.

6-) Recortar los bordes de la parte superior e inferior.

7-) Tassoglas es en parte transparente y puede ser aplicado sobre interruptores y enchufes eléctricos, pudiendo ser posteriormente recortado rápida y precisamente. Recuerde, sin embargo, de cortar siempre la corriente antes de realizar esta operación.

En áreas de alta condensación, se emplea en todo caso una pintura resistente al agua. Para la capa base será necesario. Para la capa base será necesario un producto en base acuosa.

Téngase en cuenta en cualquier caso las recomendaciones del fabricante.